



Пульт AN-Motors AT-4

На лицевой стороне блока расположены четыре кнопки и дисплей. Чтобы запрограммировать брелок: нажимаем на кнопку "CODE" (левая верхняя). После чего на дисплее загорятся "00" - это значит что радиоприёмник перешёл в режим ожидания кода, в нем он находится около 10 сек и если в течении этого времени на него не придёт код, блок управления перейдет в штатный режим работы. Пока горит индикатор "00" нажимаем два раза на ту кнопку, которой в дальнейшем собираетесь открывать ворота, например: кнопку (1). Нажатие должно быть полноценным (1 сек). Если приёмник принял сигнал, индикатор "00" начнет мигать, это значит что код успешно записан. После записи брелка, можно его проверить. Нажмите на ту клавишу, которую вы записали - Ворота открываются.

